

209 取り付け注意事項

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠に有難う御座います。

本製品の取り付けに際しましては、大変注意が必要となりますので、必ず注意事項（本紙）に添ってお取り付け頂きますよう、お願い致します。

取り付け注意車種

プレリユード(BA/BB)平成3年9月以降 4WS 装着車両

- 1、 純正ステアリングを外す前に、完全にステアリングのニュートラルを出してください。（実際に走行して直進状態を確認してください。）
- 2、 ニュートラルが出ましたらイグニッションキーを抜いてください。（作業終了までイグニッションキーを絶対に入れないでください。）
- 3、 ステアリングを回さないようにして、固定ナットもしくはボルトを緩め、純正ステアリングを外してください。
- 4、 作業終了後 4WS 警告灯が点灯した場合はエンジンルーム内ヒューズボックスからラジオのヒューズを1回脱着してください。警告灯は消えて4WSが作動します。

4WS 警告灯が点灯する原因

ステアリング装着時、ステアリングが切れていた場合。（ニュートラルのズレ）

ステアリング脱着中、イグニッションスイッチを入れた場合。

上記の場合は 4WS 警告灯が点灯し、後輪操舵は作動しなくなります。