

エアバッグキャンセラー品番別対応表 ショートボス

対応品番	キャンセラータイプ	一体型コネクター	注意事項
115S	—	—	注3
116S	オスタイプ	—	—
119S	オスタイプ	—	注1

211S	メスタイプ	—	—
217S	メスタイプ	—	—
223S	—	—	注1、注3
224S	オスタイプ	—	注1
225S	オスタイプ	—	注1、注2
226S	オスタイプ	—	注1
227S	オスタイプ	—	注1
290S	メスタイプ	—	—

411S	オスタイプもしくはメスタイプ	—	注3
414S	オスタイプ	—	—

535S	オスタイプ	—	—
537S	オスタイプ	—	—
539S	オスタイプ	—	注1
540S	オスタイプ	—	注1
542S	オスタイプ	—	—
543S	オスタイプ	—	—
550S	オスタイプ	—	—

629S	オスタイプ	コネクター623B	注4
631S	オスタイプ	—	注1

709S	メスタイプ	—	
------	-------	---	--

対応品番	キャンセラータイプ	一体型コネクター	備考
817S	オスタイプ	—	—
818S	オスタイプ	—	注1
820S	オスタイプ	—	—

910S	オスタイプもしくはメスタイプ	—	注3
912S	オスタイプ	—	注1
913S	オスタイプ	—	—
922S	オスタイプ	コネクター922B	注1、注4

注意事項

注1:ステアリングに2段式エアバッグが搭載されている車両はエアバッグキャンセラーが2本必要です。必要に応じて購入してください。

注2:エアバッグコネクターのキャンセラー差込口の穴が大きいため、キャンセラーの先端部分を少量「へ」の形に曲げてください。
※端子の折り曲げは、端子が折れてしまう為一回のみにしてください。

注3:現車にてオスタイプを使用する車両か、メスタイプを使用する車両かを確認してください。

注4:エアバッグ配線とホーンコネクターが一体になっている車両はキャンセラーを使用せず、一体型コネクターを使用してください。