

エアバッグキャンセラー品番別対応表 輸入車

車種	対応品番	キャンセラータイプ	一体型コネクター	注意事項
BMW	0030/0030S	オスタイプ	—	—
	0036/0036S	オスタイプ	コネクター0046	注1・注2
	0046/0046S	—	コネクター0046	注3
	0090/0090S	—	コネクター0046	注3
PEUGEOT	0106/0106S	オスタイプ	—	—
	0206/0206S	オスタイプ	—	—
	0207/0207S	オスタイプ	—	注1
OPEL	0142/0142S	オスタイプ	—	—
ALFA ROMEO	0155/0155S	オスタイプ	—	—
	0156/0156S	オスタイプ	—	—
MERCEDES	0160/0160S	オスタイプ	—	—
FERRARI	0355/0355S	オスタイプ	—	—
ABARTH	0595/0595S	オスタイプ	—	注1
PORSCHE	0964/0964S	オスタイプ	—	—
	0993/0993S	オスタイプ	—	—
	0997/0997S	—	0997専用コネクター0046	注4
LOTUS	1112S	オスタイプ	—	注5
MINI	2211/2211S	オスタイプ	—	—
BMW MINI	2212/2212S	オスタイプ	—	注1
	2213/2213S	2213専用メスタイプ	—	注6

車種	対応品番	キャンセラータイプ	一体型コネクタ	備考
VOLKS WAGEN	9906/9906S	オスタイプ	—	—
	9907/9907S	オスタイプ	—	—
	9908/9908S	オスタイプ	—	—

注意事項

注1:ステアリングに2段式エアバッグが搭載されている車両はエアバッグキャンセラーが2本必要です。必要に応じて購入してください。

注2:エアバッグ配線とホーンコネクタと一体になっている車両はキャンセラーを使用せず、一体型コネクタを使用してください。

注3:一体型コネクタを使用してください。

注4:一体型コネクタを使用しますが、ご注文の際は#0997用をご指定ください。

注5:純正ハンドルの状態でエアバッグを搭載している車両はキャンセラーを使用してください。非搭載の車両には必要ありません。

注6:2213専用のエアバッグキャンセラーメスタイプ(茶色)を使用してください。

