

R616 / R617 取付注意事項

このボスは2車種兼用の為、下記事項に注意して取付してください。

Z32に取り付ける場合

2カ所あるTOPマークの内、赤マークにTOPを合わせて装着してください。

R32（マイナー前）に取り付ける場合

2カ所あるTOPマークの内、黒マークにTOPを合わせて装着してください。

R32（マイナー後）に取り付ける場合

2カ所あるTOPマークの内、赤マークにTOPを合わせて装着してください。

尚、装着時車体側の回転センサーは絶対に回転させないでください。

万一、回転させた場合は回転センサーを正規の位置に戻し、バッテリーを1分以上外してください。